NTTDaTa

Simulation-Space Cradle CFD 基本操作ガイド

はじめに

• 本操作ガイドはSimulation-Space特有の操作に対しての操作ガイドとなります。

目次

フォルダのアップロード	4			
解析ソフトの起動	6			
<u>Cradle CFD(STREAM)を初めて利用</u>	するときに行	う初期	設定	7
<u>Cradle CFD(scFLOW)を初めて利用</u>	するときに行	う初期	設定	13
<u>解析ソフトの計算実行(Cradle CFD</u>))		20	
解析ソフトの終了	22			
計算状況の確認	23			
解析ソフトの起動	25			
フォルダのダウンロード	26			
Cradle CFD利用時の注意事項		27		
【参考】クラウド環境の画面および操作記	<u> </u>		32	
【参考】クラウド環境におけるエクスプロー	ラ利用の注意	点意		33
【参考】クラウド環境におけるユーザー名の	の確認方法		34	<u>1</u>



1. フォルダのアップロード



© 2024 NTT DATA ENGINEERING SYSTEMS Corporation

1. フォルダのアップロード



2. 解析ソフトの起動

ii. 解析ソフトの起動を行います。

a. 解析ソフト起動をクリック
b. 利用したいソフトをクリック
c. パスワードを入力し、Sign inボタンをクリック

※各種ソフト起動には時間が かかります。



2. 解析ソフトの起動

- ii. (続き)
- d. Catalogボタンをクリック
- e. 利用したいソフトをクリック
- f. ソフトウェアのGUIが起動されます



<u>目次へ</u>

【①ユーザーフォルダの設定】 🛨 i 🖓 ファイル 共有 表示 ↑ 👳 > PC > admin (¥¥amznfsxnlkf19ln.app... > admin (¥¥amznfsxnlkf19ln.ap... 🔎 σv □ 名前 面新日時 痡綇 PC 999_CradleUserFolder ファイル フォルダー 2021/12/15 14:23 Downloads Home Folder Temporary Files 🛫 admin (¥¥amznfsxr 25 個の項目 1個の項目を選打 ユーザーフォルダを開く STREAM 設定 ユーザー関数プロジェクトのインストール ユーザー関数プロジェクトの修正パッチを適用 🖶 🏂 🏪 🚠 🐂 🚮 🧾 🖱 🕵 🍫 🍾 ユーザーフォルダの設定 ユーザーフォルダの設定を行います。 ユーザーフォルダとは、アブリケーションのデータやサンプルを保存する デフォルトのフォルダです。 ユーザーフォルダ設定 フォルダ ユーザーフォルダの設定を行います。 OK キャンセル ユーザーフォルダとは、アプリケーションのデータやサンプルを保存する デフォルトのフォルダです。 フォルダーの参照 フォルダ S¥999_CradleUserFolder OK キャンセル admin (¥¥amznfsxnlkf19ln.appstream.msc¥users) ^ 999 CradleUserFolde

- 左上のカタログアイコンより「explorer」を選択します(explorerの起動方法については<u>34ページ</u>を参照)。
- 2. Sドライブの中に任意の名前のフォルダを作成し ます(※scFLOWにおける初期設定にてすでに 作成している場合は、そのフォルダを流用可)。
- 3. Cradle CFDのSTREAMタブのユーザーフォルダ 設定(緑のフォルダアイコン)を開きます。
- 4. 設定→ユーザーフォルダの設定を選択します。
- 5. 「…」をクリックします。
- 6. 1. で作成したフォルダを選択し、OKをクリック します。
- OKをクリックするとユーザーフォルダが設定されます(ユーザーフォルダには自動的に「Library」、「Projects」、「Samples」、「Work」フォルダが作成されます)。

【②プリGUIのオプション→プログラム詳細設定の変更】



【フォルダ→「ホーム」のアドレス変更】

- 1. STREAMpre(プリGUI)を起動します。初期ウィ ザードウインドウは×をクリックして閉じます。
- 2. オプション→プログラムの詳細設定を選択します。
- 3. 環境設定→フォルダの設定にある「ホーム」のパス について、以下のように変更します(参照ボタンを 使わずに、パスを直接編集し、Enterキーを押しま す)。

※たとえばユーザー名が、「9999999.user022」の場合、 以下のようにします。

D:**¥999999.user022**¥AppData¥Roaming¥Cradle ¥Stwin2022¥STpre_Bx64net

※ユーザー名の確認方法については<u>34ページ</u>をご参照 ください。

 OKをクリックして、プログラムの詳細設定ウインドウ を閉じます。次の設定のためにSTREAMpre(プリ GUI)は起動したままにします。



【②プリGUIのオプション→プログラム詳細設定の変更】

			Fn v R
eff.cw STEAM RETIRE CADING	- 2 🙊 🗞 _{vaxri}	- • ×	
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 部品(P) ウイザード(W) メッシュ(G) オブシ			
	25年編集にます。 ム [DV999999user022¥AppData¥Roaming¥Cradle¥Stwir2021]		
○部品 ○面 □頂点 □解析領域面			
		70-/(JLE-F	

【フォルダ→「テンポラリ」のアドレス変更】

- 1. オプション→プログラムの詳細設定を選択します。
- 2. 環境設定→フォルダの設定にある「テンポラリ」について、チェックボックスにチェックを入れます。
- 3. パスを以下のように変更します(参照ボタンを使わ ずに、パスを直接編集し、Enterキーを押します)。

※たとえばユーザー名が、「9999999.user022」の場合、 以下のようにします。

D:¥999999.user022¥AppData¥Local¥Temp ¥stream{作成日時によって内容が変わります}¥

※ユーザー名の確認方法については<u>34ページ</u>をご参照 ください。

- 4. チェックボックスのチェックを外します。
- 5. OKをクリックして、プログラムの詳細設定ウインドウ を閉じます。
- 6. STREAMpre(プリGUI)を閉じます(プロジェクトファ イルの保存はしなくてよいです)。

【③ポストGUIにおける初期変更】

:: 미 ㄹ 리 @ 옷 ె=	Fn 🗸 🕺
P STpost	– 🗆 X
ファイル(E) 作成(Q) 表示(V) 視点(V) オプション(E) ツールバー(E) ヘルプ(E)	
🔯 🖻 🥶 🗊 = 🔄 🖉 🖄 🔛 (r, o, e) 📍 🖏 🗗 🖳 🔜 🚍 🔯 = 🕹 🖄 🕬 🕫	7 17 13 11 = 💽 💬 🗇 🍑 🗖 🔳 🗾 🕑 🥥
88=	
- ジー ♥ POST アガリケーション ■ 単位支換 - ジー 配ドローウ(ンドウ): DisplayList mode - ジー 配ドローウ(ンドウ) B- マージー 通信のではずジェント ■ 1000 ■ 100	Ð
■ ■ 187章	
	VPrograms_x84WscPOST_Sx84net.exe"-st です。
調査 日 御歌の 御歌の 『御歌の 『 『	¥Programs_x64¥scP06T_Sx64net.exe"-st です。 ^^
	¥Programs_x84¥scP081_Sx84net.exe″-st です。 ″)

【設定→「補助2」の「ホームフォルダ」の変更】

- 1. STREAMpost(ポストGUI)を開きます。
- 2. プログラムのデフォルトウインドウで、 「Version2022基本モード」を選択し、OKをクリッ クします。以降の作業は、Version2021基本モー ドで使用している前提とします。
- 3. ツリーの中にある「設定」をダブルクリックします。ツ リーの下に設定ウインドウが開きます。
- 4. 「補助2」タブをクリックします。



【③ポストGUIにおける初期変更】

1 設定					1	
背景	OpenGl	.1	OpenGl	.2	Open	GL3
補助4	G	UI	操作	F	ליד	ス
OpenGL4	利	前助 1	補助	助2	補助	助3
 ▽環境設備 ▽目線 ▽目線 ○回線 ○	定ファイル 配容なです。 Redoをファックを かった した たい の の 優先 た の の 優先 た	のウィンド グを 見 用 Diskにプラ を 細 が し り ト ド そ の の ク インド の で あ の ウィンド の で あ の の で あ の の で あ の の の で あ の の の の	ウ構成を 成表しな 成表しな い の 横	• É	自動	
起動 solver		″C:¥Prog	ram File	s¥Cradle	¥Crad	le:
起動 pre		″C:¥Prog	ram File	s¥Cradle	¥Crad	le:
プロジェクトフ	ォルダ					
プロジェクト名	3 (
ホームフォル	ži (D:¥99999	9.user02	2¥AppDa	ata¥Ro	16

【設定→「補助2」の「ホームフォルダ」の変更】(つづき)

5. ホームフォルダのパスについて、以下のように変更します(参照ボタンを使わずに、パスを直接編集します)。

※たとえばユーザー名が、「9999999.user022」の場合、 以下のようになります。

D:**¥999999.user022**¥AppData¥Roaming¥Cradle ¥STwin2022¥scPOST_Sx64net¥

※ユーザー名の確認方法については<u>34ページ</u>をご参照く ださい。

6. STREAMpost(ポストGUI)を閉じます。



【④注意事項】

- STREAMの初期設定は以上です。以降は、通常どおり使用できます。 【注意事項】
 - •「初期設定」で定義した「ユーザーフォルダ」は、消去しないでください。
 - •「初期設定」は、以降の作業において変更しないでください。





【①ユーザーフォルダの設定】

🛫 🔀 🥃 🔻 admin (¥¥amznfsxnlkf19ln.appstream.msc¥users) (S:)		- 0	×
ファイル ホーム 共有 表示			× 🕐
← → × ↑ 쿹 > PC > admin (¥¥amznfsxnlkf19ln.app >	✓ ♂ admin (¥¥	amznfsxnlkf19ln.ap	. <i>р</i>
日名前	更新日時	種類	^
999_CradleUserFolder	2021/12/15 14:23	ファイル フォルダー	
Home Folder			
Temporany Filer			
- admin (Wammfrun			
25 個の項目 1 個の項目を選 KERCOW STREAM MS2HFAC	-フォルダを開く	ユ ーザー開数プロジェクト ユーザー開数プロジェクト	▶ ■ のインストール の修正パッチを適用
ADthru	V2021.1	ユーサーフォルタの設定	
エーサーフがみとは、アフリケーションのリータやリンフルを1末1490	ユーザーフォルダ設定		
#JLŽ	ユーザーフォルダの設定を行い	ます。	
OK キャンセル	ユーザーフォルダとは、アプリ・デフォルトのフォルダグオ	ケーションのデータやサンフ	パルを保存する
フォルダーの参照 ×	5 7870F0578705 C98	<u> </u>	
	フォルダ S:#999_CradieUse	rFolder	OK ¥
admin (¥łamznfsznik/19/n.appstream.ms;¥users) A			
新しいフォルダーの作成(N) OK キャンセル			

- 左上のカタログアイコンより「explorer」を選択します(explorerの起動方法については<u>34ページ</u>を参照)。
- 2. Sドライブの中に任意の名前のフォルダを作成しま す(※STREAMにおける初期設定にてすでに作 成している場合は、そのフォルダを流用可)。
- 3. Cradle CFDのscFLOWタブのユーザーフォルダ 設定(緑のフォルダアイコン)を開きます。
- 4. 設定→ユーザーフォルダの設定を選択します。
- 5. 「…」をクリックします。
- 6. 1. で作成したフォルダを選択し、OKをクリックします。
- OKをクリックするとユーザーフォルダが設定されます(ユーザーフォルダには自動的に「Library」、「Projects」、「Samples」、「Work」フォルダが作成されます)。



【②プリGUIのオプション→環境設定の変更】

H (I) ငု ()	N Ja				Fn	× ~ ×
STREAM	🂾 📝 🕥					
Milizit PAC))				
CADthru		× v2021.1				X
。 ジェイル(F) 編集(F) 選択(S)	摆造铅定			×	- 0	^
🗑 🖲 🕉 🖉 🖬 🗔	□ プログラムの詳細設定					
+ビゲーション ▼ 単	ー フォルダ ー ファイル	ホームフォルダ	D:¥999999.user022j¥AppData¥Roaming¥Cradle¥scFLOW20	参照		
 ・ 部品コントロール ・ 部品はあいま 	ーナビゲーション 一描画 (全般)	デフォルトワークフォルダ	S:¥000_CradleUserFolder¥Work	参照		
● 部品作成 ● 部品運集	描画 (部品) 描画 (八分木)					
 メッシャー/ファセッター設定 ションホー/ファセッター設定 	描画 (メッシュ) 選択					
▲ 部品物性 ● 續續發稿	ー CADデータ ー メッシュ					
₩₩±₩ ↓ 余件設定 ◎ 八分本設定	ー 初期化 日・プロジェクト設定					
メッシュ設定 ・ 括案行	ブロジェクトタイプ 単位					
1 Mester	ー CADデータインボート ー 領域認識の精度設定					
	微細面 外形線					
	ー メッシャー/ファセッター ー ボクセルフィッティングメッシャ					
	ーメッシュパラメータ					
						→ ū
	< >			,	g¥Cradle¥scFLOW2	2021¥sc
			OK	キャンセル	FLOWpre¥history2	021121
						~

【フォルダ→「ホームフォルダ」のアドレス変更】

- 1. scFLOWpre(プリGUI)を起動します。プロジェ クト選択のウインドウは×をクリックして閉じます。
- 2. オプション→環境設定を選択します。
- 3. プログラムの詳細設定→フォルダの設定にある 「ホームフォルダ」のパスについて、以下のように 変更します(参照ボタンを使わずに、パスを直接 編集し、Enterキーを押します)。

※たとえばユーザー名が、「9999999.user022」の場合、以下のようにします。

D:**¥999999.user022**¥AppData¥Roaming¥Cradle¥ scFLOW2022¥scFLOWpre

※ユーザー名の確認方法については<u>34ページ</u>をご 参照ください。

4. OKをクリックして環境設定ウインドウを閉じます。 次の設定のためにscFLOWpre(プリGUI)は起 動したままにします。



【②プリGUIのオプション→環境設定の変更】



【ファイル→「物性ファイル(PRP)」のアドレス変更】

- 1. オプション→環境設定を選択します。
- 2. プログラムの詳細設定→ファイルの設定にある 「物性ファイル(PRP)」のパスについて以下のよ うに変更します(参照ボタンを使わずに、パスを 直接編集し、Enterキーを押します)。

※たとえばユーザー名が、「9999999.user022」の場合、以下のようにします。

D:**¥9999999.user022**¥AppData¥Roaming¥Cradle ¥scFLOW2022¥scFLOWpre¥scFLOWpre.prp

※ユーザー名の確認方法については<u>34ページ</u>をご参照ください。

3. OKをクリックして環境設定ウインドウを閉じます。 次の設定のためにscFLOWpre(プリGUI)は起 動したままにします。





【②プリGUIのオプション→環境設定の変更】

) X le							F	'n 🗸	8
STREAM MISEIPACE SCRVU/Teta CADthru	- 💾 💼 🖣 - A 22 🗆 🛷	- o v2021.1	1							
🔏 scFLOWpre							-	- [- ×	C
ファイル(F) 編集(E) 選択(S)	表示M 条件(C) 事行(X)	オブション(の) ヘルブ(H)						-		
	垣現設定					~			_	_
🕞 部品の準備	20 第4							×		
 部品読み込み 	← → ∽ ↑ <mark>_</mark> « Roa	ming > Cradle > scFLC	JW2021 > scFLOWpre :	× 0	scFLOWpreの独	电索	۶	2		
 部品作成 部品編集 	整理 ▼ 新しいフォルダー		^			- 12		9		
 メッシャー/ファセッター設定 解析モデル構築 	PC	名前		更新日時	權類	1	サイス			
 ▲ 部品物性 ● 領域登録 	Downloads	Colors.ini		2021/12/09 10:29 2021/07/12 16:59	ノアイル ノオル 構成設定	9-	1	КВ		
♥ 八分木銀定 数 タッシュ設定 ★ 一括東行	☐ Temporary Files ★ admin (₩amznfszn	<						>		
	ファイル	名(N): Colors.ini		~	INIファイル (*.ir	i)	~	-		
					開<(<u>O</u>)	+	ャンセル		-	ą.
	< >>			OK	747	1¥	ing¥Cradk scFLOWpr	e¥scFLOV e¥histor	V2021¥sc /2021121	<
										~
										11

【CADデータ→「対応付けファイル」Colors.iniのアド レス変更】

- 1. オプション→環境設定を選択します。
- 2. プログラムの詳細設定→CADデータの設定にある 「対応付けファイル」について、「参照」をクリックしま す。エクスプローラが開きます。
- 3. エクスプローラにて、フォルダパスを入力する欄に 「C:¥Users¥」と打ち込み、エンターキーを押します。
- 4. {ユーザー名}のショートカット

 →AppData→Roaming→Cradle→
 scFLOW2022→scFLOWpreの順にクリックし、
 その中にある「Colors.ini」をクリックします。
- 5. 「開く」をクリックします。
- 6. OKをクリックし環境設定ウインドウを閉じます。
- 7. scFLOWpre(プリGUI)を閉じます(プロジェクトの保存はしなくてよいです)。





【③ポストGUIにおける設定変更】

:: O & O & X >		Fn 🗸 😤
Refront Strate Scructure Scruc		
P scFLOWpost	a territoria	- 🗆 ×
77100 TRUE and AND 77720 7-44-00 27100 TRUE 28 - 2 - 1 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3		
CoerOL1 CoerOL2 OperOL3 OperOL4 Mill スト CoerOL1 OperOL2 OperOL3 OperOL4 Mill スト CoerOL1 OperOL2 OperOL3 OperOL4 Mill スト CoerOL1 OperOL2 OperOL3 OperOL4 Mill スト Table 2 Table 3 Mage 0.0.5 1917 マフス CoerOL4 Mill スト CoerOL4 OperOL2 OperOL4 CoerOL4 Mill スト Table 3 Mage 0.0.5 1917 マフス CoerOL4 Mill スト CoerOL4		A
	「単精度版として起動しました。 MSC One として起動しました。 MSC One として起動しました。 CPUコア使用数 = 2 (処理) CPUコア使用数 = 4 (読み込み) CUDA is not available 「設定 (1) が作成されました。(CLASSTYPE="ENV") 「画像保存 (1) が作成されました。(CLASSTYPE="SAVEBMP") DrawingMode=OpenGL	Ŷ
	¢	,

【設定→「補助2」の「ホームフォルダ」の変更】

- 1. scFLOWpost(ポストGUI)を開きます。
- 2. プログラムのデフォルトウインドウで、「キャンセル」 をクリックします。Advancedモードで起動いたし ます。
- 3. ツリーの中にある「設定」をダブルクリックします。 ツリーの下に設定ウインドウが開きます。
- 4. 「補助2」タブをクリックします。



【③ポストGUIにおける設定変更】

設定					-	
背景	OpenG	àL1	OpenG	L2	Open	GL3
補助4		GUI	操作	操作		ス
OpenGL4		補助1	補	助2	補	助3
 ▽環境調 □ 環終了 60 ○ Undo/ ○ 回動/ □ 回隣接回訳 □ 力ット 1 □ リサイズ時 □ リサイズ時 	愛定ファイア (Redoをッククト いたのの) ないたい たい たい の 優 先 ファイア (ジンネ の の の の の	ルのウィン クログを表示 使用使用 をDisk(こ) マップ レンン たい たい たい たい たい たい たい たい たい たい たい たい たい	ドウ構成 行する 作を成えてい なし ない で し の 横	を読み込 を表示す 〇縦	হ হ ⊚।	自動
起動 solve	r	"C:¥Pro	gram Fil	es¥Crad	le¥Cra	idl€
起動 pre		"C:¥Pro	gram Fil	es¥Crad	le¥Cra	idle
プロジェクトン	フォルダ					
プロジェクト	名					
ホームフォル	,Ķ	D:¥9999	99user(122¥App[)ata¥F	
A. 2000		0.40000		, eet oppe		

【設定→「補助2」の「ホームフォルダ」の変更】(つづき)

5. ホームフォルダのパスについて、以下のように変更します(参照ボタンを使わずに、パスを直接編集します)。

※たとえばユーザー名が、「9999999.user022」の場合、以下のようになります。

D:**¥999999.user022**¥AppData¥Roaming¥Cradle ¥scFLOW2022¥scPOST_Sx64net¥

※ユーザー名の確認方法については<u>34ページ</u>をご参照ください。

- 6. scFLOWpost(ポストGUI)を閉じます。
- 7. scFLOWpost(ポストGUI)をふたたび起動します。
- 8. オプション→プログラムのデフォルトを選択します。
- 9. 使用したいモードを選択し、OKをクリックします。以後 scFLOWpost(ポストGUI)は、ここで選択したモードに で起動できます。



【④注意事項】

- scFLOWの初期設定は以上です。以降は、通常どおり使用できます。 【注意事項】
 - •「初期設定」で定義した「ユーザーフォルダ」は、消去しないでください。
 - •「初期設定」は、以降の作業において変更しないでください。





5. 解析ソフトの計算実行(Cradle CFD)



© 2024 NTT DATA ENGINEERING SYSTEMS Corporation

5. 解析ソフトの計算実行(Cradle CFD)

(続き) v.

- a. 実行メニューから解析実行 をクリック
- b. 実行をクリック
- c. メッセージをチェック



6. 解析ソフトの終了

vi. 解析ソフトとクラウド環境を終了します。

a. ×ボタンをクリック

- b. はいをクリック
- c. Profilesをクリック
- d. End sessionをクリック

※各種ソフトを利用後に「End Session」にて閉じた直後は、 利用ができなくなります。5分程 度待ってから再度ご利用下さい。



<u>目次へ</u>

7. 計算状況の確認

- vii. 計算状況の確認を行います。
- a. 計算状況確認ボタンをク リック
- b. 計算の進行状況を確認



7. 計算状況の確認



25

8. 解析ソフトの起動

viii. 解析ソフトの起動を行います。

a. ボタンをクリック b. ソフトウェア起動をクリック c. メールアドレスを入力 d. パスワードを入力

- e. ログインをクリック
- f. 利用したいソフトをクリック



9. フォルダのダウンロード

ix. 計算が完了したファイルをLocal PCにダウンロードを行います。

a. ファイル管理をクリック b. ダウンロードしたいフォルダに チェック c. ダウンロードボタンをクリック d. フォルダがダウンロードされた ことを確認



<u>目次へ</u>

【制限事項】

• scFLOWの「解適合解析」については、現在ご利用いただくことができません。

【注意事項】

- Cradleの例題はC:¥Work¥Cradle_Sample¥にあります。
- Sドライブ以外に保存したファイルは、クラウド環境をログアウトした場合に削除されます。
- クラウド環境において、15分操作しないと自動的にログアウトされます。
- 「起動設定」にて「ライセンス形態」「ライセンスモード」を変更すると、ソフトが起動できなくなりますので、 設定変更をしないでください。



【注意事項】

- ポリヘドラルメッシング実行時には、開始後しばらくしてから、「計算実行状況はWebサイトからも確認 することができます・・・」というポップアップが開きます。このポップアップが開くまでは、scFLOWpreを終 了したり、クラウド環境のEnd Sessionを実施しないでください(次ページ参照ください)。
- まれに、計算を開始しても、scMonitorのジョブスケジューラにおける「状況」が「実行待機中」のままで 変化しないことがあります。この場合でも、トップページの「計算状況確認」でステータスが「計算中」と なっていれば、計算は始まっています。



【scFLOWポリヘドラルメッシング】



 \leftarrow

scFLOWp 八分木設定

○最小サイズ

0 パックユ1008

30

【参考:メッシング中セッション終了した場合のメッシングデータの読み込み方法】



- 1. scFLOWpre(プリGUI)を起動し、メッシング を実施したモデルを開きます。
- 2. ファイル→インポートを選択します。

- 3. モデルファイルがあるフォルダにできているメッ シングフォルダ({日付・時刻(時分秒)}のフォ ルダ)をダブルクリックします。
- 4. ファイルの種類を*.oct(八分木メッシュデー タ)とし、*.octファイルを開きます。八分木メッ シュがモデルに読み込まれます。



【参考:メッシング中セッション終了した場合のメッシングデータの読み込み方法】



- 5. ファイル→インポートを選択します。
- ファイルの種類を*.gphとし、メッシングフォル ダ({日付・時刻(時分秒)}のフォルダ)内の *.gphファイルを開きます。

(© MSCOme2391FT-EX x	- □ × 今 6 8 6 …	(b) MSCON-299979-EX x
: O & O & X >	mv Av	# 0 b d 0 X 2 h

7. 「メッシュをインポートしますか?」のポップアップに対して、「はい」をクリックします。ポリヘド ラルメッシュがインポートされます





【参考】クラウド環境の画面および操作説明



【ウインドウのスイッチング】 アクティブにしたいウインドウを選択できます。 最小化したウインドウをふたたび開くこともできます。





NTTDATA

【参考】クラウド環境におけるエクスプローラ利用の注意点

クラウド環境におけるエクスプローラは、操作の反映に遅れが生じます。なにかしらの操作を実行した場合 は、都度、更新ボタン・をクリックしてください。

例)

・フォルダの新規作成 → 更新ボタン [1]をクリック → 「新しいフォルダ」が表示される。



フォルダの名前が変更される。 ・「新しいフォルダ」の名前変更 → 更新ボタン υ クリック



© 2024 NTT DATA ENGINEERING SYSTEMS Corporation

【参考】クラウド環境におけるユーザー名の確認方法

クラウド環境におけるユーザ名については、以下の方法で確認することができます。

- 1. エクスプローラを起動する。
- 2.「C:¥Users¥」を直打ちする。
- 3.ショーットカットのフォルダ名を確認する。





NDESは ものづくり分野のお客様の未来を ITで支援します。

株式会社NTTデータ エンジニアリングシステムズ



